TechSon DVR 557 Felhasználói kézikönyv

TechSon Digitális Video Rögzítő www.techson-cctv.com

Tartalomjegyzék

Figyelr	nezte	tés	5
A dobo	oz tar	talma	5
Bemut	atás .		6
1.	Fő je	ellemzők	6
2.	Küls	ιő	7
3.	Előla	ар	7
	3.1.	A beépített merevlemezes modell	7
	3.2.	A mobil-fiókos (CD-ROM/DVD-ROM) model (4/8CH DVR) .	8
	3.3.	16CH DVR	9
4.	10		
5.	Hátla	apl	11
Üzemb	ehely	/ezés	15
1.	A lei	mezmeghajtók beszerelése	15
	1.1.	Cserélhető HDD beszerelése az előlapba	15
	1.2.	Belső HDD beszerelése (IDE csatoló)	16
	1.3.	Belső HDD beszerelése (SATA csatoló) - 4/8CH DVR	17
	1.4.	HDD-k beszerelése a 16CH DVR-be	20
2.	Háts	ó USB csatlakozó	21
3.	Kam	erák csatlakoztatása	22
4.	RS4	85/RS232 Kiválasztás	24
	4.1.	4 CH Triplex DVR	24
	4.2.	8 CH Triplex DVR	24
	4.3.	16 CH Triplex DVR	25
5.	Vide	o formátum kiválasztás	26
	5.1.	4 CH Triplex DVR	26
	5.2.	8 CH Triplex DVR	26
	5.3.	16 CH Triplex DVR	27
6.	Káb	elezés	27
	6.1.	4 CH Triplex DVR	27
	6.2.	8 CH Triplex DVR	28
	6.3.	16 CH Triplex DVR	28
7.	Érzé	kelő bemenetek bekötése	29
	7.1.	4 CH Triplex DVR	29
	7.2.	8 CH Triplex DVR	29
	7.3.	16 CH Triplex DVR	30
8.	Rias	ztás kimenet bekötése	30
	8.1.	4 CH Triplex DVR	30

	8.2.	8 CH Triplex DVR	31
	8.3.	16 CH Triplex DVR	31
A DVF	R rend	lszer indítása	32
1.	Utas	sítások	33
	1.1.	Videojel vesztés	33
	1.2.	Kezelőgombok	33
	1.3.	Kezelés egérrel	33
	1.4.	lkonok	34
2.	Főn	nenü	36
3.	Csa	torna beállítás	37
	3.1.	Csatorna szám	37
	3.2.	Aktív csatorna	38
	3.3.	Rögzített csatorna	38
	3.4.	Rejtett csatorna	38
	3.5.	Csatorna név	38
	3.6.	Léptetési idő	39
	3.7.	Szín beállítás	
4.	Felv	vétel beállítás	39
	4.1.	Automata felvétel	39
	4.2.	Video minőség	
	4.3.	Rögzíteési felbontás (cask a 16Ch DVR esetén)	40
	4.4.	Rögzítési sebesség	40
	4.5.	Ütemezés	41
5.	Érzé	ékelő beállítás	44
	5.1.	Csatorna száma	44
	5.2.	Videójel-vesztés riasztás	45
	5.3.	Váltás teljes képernyőre	45
	5.4.	Indítás típusa	45
	5.5.	Mozgás beállítás	45
	5.6.	Érzékelő beállítás	47
6.	Ren	dszer beállítás	48
	6.1.	Hibaüzenetek lekérdezése	48
	6.2.	Megjelenítés beállítás	48
	6.3.	Dátum/idő beállítás	51
	6.4.	Gomb hangok beállítása	52
	6.5.	- Kezelőszerv beállítás	53
	6.6.	Automata kilépés a menüből	53
7.	Kés	zülék beállítás	53

TechSon Digitális Video Rögzítő

www.techson-cctv.com

	7.1. Jelszó beállítás	
	7.2. Merevlemez beállítás	
	7.3. Hálózat beállítás	
	7.4. Screen Setup	60
	7.5. Hang beállítás	61
	7.6. Firmware frissítés	62
	7.7. Gyári értékek visszaállítása	64
8.	Kilépés a menüből	64
	8.1. Változtatások mentése és kilépés	64
	8.2. Kilépés a változtatások mentése nélkül	64
Lejáts	zás	64
Adatn	nentés USB-re	67
1.	Mentés USB-re	68
2.	Mentés CDRW-re	69
Csatla	koztatás PC –vel helyi hálózaton (LAN) keresztül	70
_	A marten ID afri fra la martena a fa a	70
1.	A router IP cimenek megkeresese	
1.	DirectX	74
2.	PC Client/PC Viewer program telepítése	74
3.	PC Viewer használata	
	3.1. PC Viewer kezelőgombok, üzemmódok	77
	3.2. Lejátszás	
	3.3. Mentés (Capture)	82
4.	PC Client használata	83
	4.1. Csatlakozás a DVR-hez	
	4.2. Állapot információk (Status information)	
	4.3. Vezérlő ikonok (Control Icons)	86
5.		
	Mentés PC-re (PC Capturing)	
6.	Mentés PC-re (PC Capturing) Lejátszás	

Figyelmeztetés

- Az adatvesztés elkerülésének érdekében a készülék tápcsatlakozóját húzza ki mielőtt kivenné vagy berakná a merevlemezt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden táp és videojel kábel csatlakoztatva van mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyat a DVR belsejébe.
- Ne tegye ki extreme körülményeknek a készüléket, (por, hőmérséklet,

páratartalom). A készülék működési tartománya 5°C~40°C.

- A készüléket jól szellőző helyte tegye és kerülje el a hősugárzó eszküzüket.
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ha nem biztos a telepítési és beállítási folyamatban, kérjen technikusi segítséget.
- A készülék meghibásodása esetén ne próbálja megjavítani, porduljon a kereskedőjéhez.

A doboz tartalma

•	DVR egység	1 c	db.
•	Tápegység	1 c	db.
•	AC tápvezeték	1 0	db.
•	Leírás	1 c	db.
•	Szoftver CD	1 0	db.
•	USB Egér	1 0	db.
•	Infra távirányító	1 c	db.

Ha a doboz hiányos, vagy az alkatrészek sérültek, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Bemutatás

1. Fő jellemzők

- Jó minőségő, digitálisan rögzített képek, 4/8/16 video bemenetről (NTSC/PAL)
- Kimenetek: 2 BNC, 1 VGA, 1 S-video, 1 Audió Bemenetek: 4/8/16 BNC, 1 Audió
- Triplex működés: egy időben Felvétel, lejátszás, távoli elérés
- Két tömörítés mód: MJPEG (rögzítés) / MPEG4 (hálózat)
- Egyedi rögzítési sebesség minden csatornához, 1fps-től a valós idejűig
- Egyedi rögzítési mód minden csatornához: Folyamatos, Ütemezett, Érzékelős/mozgásérzékellős
- Keresés idő vagy esemény alapján
- 4/8 csatornás DVR: Egy elölről elérhető R/W DVD-ROM (vagy egy cserélhető HDD) és egy (4/8 ch) / kettő (16 ch) belső 3.5" HDD (opcionális SATA adapter)
- Javított USB disk mentés
- LAN csatlakozás: 10/100 Ethernet (RJ-45)
- TCP/IP hálózati protokoll, Statikus IP cím, DHCP, PPPoE, DDNS (Routeren keresztül)
- P/T/Z kamera vezérlés RS485 vonalon (hamarosan)
- Keresés idő vagy esemény alapján
- Windows XP/2000/Vista kompatibilitás
- Távoli betekintés, felvétel, visszajátszás saját kliens programmal vagy Internet Explorer használatával
- Jelszavas védelem
- Vezérlés egérrel, infra-távirányítóval cagy az előlapi nyomógombokkal
- Külső tápegység: bemenet 100~240V_{AC}, 50/60Hz

Modell	4/8CH DVR
Slim model/ IDE HDD	+12VDC / 3Amp
Slim model/SATA HDD	+12VDC / 4Amp
CD/DVD RW vagy cserélhető IDE HDD	+12VDC / 4Amp
CD/DVD RW vagy cserélhető SATA HDD	+12VDC / 5Amp

Modell	16CH DVR
CD/DVD RW vagy 2 belső IDE HDD	+12VDC / 3Amp
CD/DVD RW vagy 4 belső SATA HDD	+12VDC / 4Amp

- Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység): 290x52x220mm (4/8CH DVR, egy belső 3.5" HDD-vel) 340x60x280mm (4/8CH DVR egy előlapi HDD fiók + belső 3.5"HDD) 430x80x320mm (16CH DVR)
- Megjelenítési / Rögzítési sebességek, felbontások:

Típus:	4CH DVR	8CH DVR	16CH DVR
Megjelenítési sebesség	120/100fps	240/200fps	480/400fps
Rögzítési sebesség	60(NTSC)/50(PAL)fps	60(NTSC)/50(PAL)fps	120(NTSC)/100(PAL)fps
Megjelenítési felbontás	640x448 (NTSC) / 640x544(PAL)		
Rögzítési felbontás	640x224(NTSC) / 640x272(PAL)		

2. Külső



3. Előlap

- 3.1. A beépített merevlemezes modell
 - egy belső HDD-vel

TechSon Digitális Video Rögzítő

(Típus I)



(Típus III)



3.2. A mobil-fiókos (CD-ROM/DVD-ROM) model (4/8CH DVR)
- Egy elölről elérhető R/W DVD-ROM (vagy egy cserélhető HDD) és egy belső 3.5" HDD



3.3. 16CH DVR



Vezérlő gombok:

No.	Név	Funkció
1	◀ ◀ REW	Visszatekerés (time-shift vagy rögzített videó
2	II/▶ PLAY/PAUSE	Start / pause video lejátszás
3	►► FF	Előre tekerés (time-shift vagy rögzített videó)
4	■ STOP	Lejátszás vagy mentés leállítása
5	• REC	Lejátszás vagy mentés indítása
6	MODE	Képosztás-mód kiválasztás 1/4 (4ch), 1/4/8 (8ch)
7	🕮 MENU	Menübe belépés, vagy egy menüvel vissza
8	↑ / ▲UP	Felfelé mozgás a menüben, vagy a menüpont értékének
		változtatása (növelés).
9	↓ / ▼ DOWN	Lefelé mozgás a menüben, vagy a menüpont értékének
		változtatása (csökkentés).
10	←SELECT/ENTER	Menü érték kiválasztás vagy belépés almenübe.
15	II PAUSE	Lejátszás pillanat-állj
16	II▶ PLAY	Lejátszás indítás
17	1 Full Screen	Teljes képernyős mód kiválasztás (CH1~CH8)

18	9 Full Screen	Teljes képernyős mód kiválasztás (CH9~CH16)
19	2x2 4 Split View	4-es osztott kép kiválasztás a következő sorrendben:
		CH1~CH4,CH5~CH8,CH9~CH12, CH13~CH16
20	3x3 9 Split View	9-es osztott kép kiválasztás a következő sorrendben:
		CH1~CH8, CH9~CH16
21	4x4 16 Split View	9-es osztott kép kiválasztás: CH1~CH16

Jelzések:

No.	Név	Funkció
11	Power LED	Világít, ha a DVR tápfeszültséget kap, és működik. (Zöld)
12	HDD Aktív LED	HDD írás/olvasás esetén villog (Piros)

I/O:

No.	Név	Funkció
13	IR vevő	Az infra távirányító vevője (Lásd az Infra távirányítónál)
14	USB	Firmware frissítés / USB mentés
4.		

5. Hátlapl

4 CH Triplex DVR (Cserélhető HDD-s modell)



4 CH Triplex DVR (Cserélhető HDD nélküli modell)



8 CH Triplex DVR (Cserélhető HDD-s modell)





8 CH Triplex DVR (Cserélhető HDD és érzékelő bemenet/riasztás kimenet nélküli

16 CH Triplex DVR



No.	Funkció
1	Infra bővítő csatlakozó (Opcionális)
2	VGA monitor csatlakozó (DB-9)
3	AUDIO bemenet
4	Tápfeszültség ki / be kapcsoló
5	USB PORT Csak az egér csatlakoztatására! Az egeret a tápfeszültség
	bekapcsolása előtt kell csatlakoztatni!
6	S-VIDEO csatlakozó
7	VIDEO kimenet (Monitor)
8	VIDEO bemenetek (BNC)
9	I/O csatlakozók: Érzékelő bemenetek / Riasztás kimenetek / RS485
10	Tápfeszültség csatlakozó (12V _{DC})
11	AUDIO kimenet
12	LAN (RJ45)
13	Infra bővítő csatlakozó (Opcionális)
14	SPOT MONITOR

Infravörös távirányító



No	Nyomógomb / Név	Funkció		
1	REC	Lejátszás, mentés indítása / leállítása		
2	• DVR	-		
3	● PTZ	PTZ módra váltás (hamarosan)		
4	◀◀ REW	Visszatekerés (time-shift vagy rögzített video)		
5	■ STOP	Lejátszás, mentés leállítása.		
6	II PAUSE	Rögzítés vagy lejátszás pillanat-állj		
7	► FF	Előre tekerés (time-shift vagy rögzített video)		
8	► PLAY	Lejátszás indítása		
9	C MENU	Menübe belépés vagy kilépés		
10	▲(UP)/ ▼(DOWN)/	Navigálás a menüben (fel/le/jobbra/balra), vagy a menu		
	◄ (LEFT)/ ► (RIGHT)	értékek változtatása.		
11	← (Enter/Select)	Menü érték kiválasztás, elfogadás vagy belépés almenübe.		
12	Ů AUTO	Automatikus léptetés indítása		
13	MODE	Képosztás-mód kiválasztás		
14	- ZOOM OUT	-		
15	+ ZOOM IN	-		
16	1,2,16 (Channels)	Csatorna választás (CH1~CH16 a DVR típustól függ)		

Üzembehelyezés



1. A lemezmeghajtók beszerelése

A DVR-ben két helyre szerelhetünk lemezmeghajtókat: Egy elölről elérhető CD/DVD R/W (vagy egy Mobil-Rack -es HDD) és egy belső 3.5" HDD IDE csatolóval vagy SATA adapterrel.

A HDD hibátlan működéséhez helyezze "Master/Slave" jumpert "Master" állásba. A másik HDD-t tegye "Slave" állásba

1.1. Cserélhető HDD beszerelése az előlapba

- 1: A kulcssal nyissa a fiók zárját, és húzza ki a fiókot.
- 2: Csavarja ki a HDD fiók csavarjait. Helyezze be a HDD-t, majd csatlakoztassa a kábeleket a hátuljára.
- 3: Rögzítse a csavarokkal a HDD-t a fiókba.



1.2. Belső HDD beszerelése (IDE csatoló)



1. lépés: Csavarja ki a csavarokat a DVR hátuljából. Csúsztassa hátra, majd emelje le a fedelet.

2. lépés: Rögzítse a HDD-t

A Slim Model (4/8 CH DVR)

Tegye a HDD-t a HDD tartóra, és rögzítse 2 csavarral mindkét oldalon. bracket and fixed two screws on each side. Csatlakoztassa a HDD kábeleit.



The removable drive (CD-ROM/DVD-ROM) model (4/8CH DVR)

Csavarja ki a csavarokat a HDD tartóról az előlap mögött. Csúsztassa előre a HDD tartót, vegye ki és csavarozza rá a HDD-t, majd tegye vissza a helyére és csavarozza vissza. Csatlakoztassa a HDD kábeleit.



3. lépés: Szerelje vissza a fedelet.



1.3. Belső HDD beszerelése (SATA csatoló) - 4/8CH DVR Figyelem! Szükséges egy IDE / SATA adapter!!!

1. lépés: Csavarja ki a csavarokat a DVR hátuljából. Csúsztassa hátra, majd emelje le a fedelet.







3. lépés: Állítsa az adapteren a jumpereket a következő módon:

JS2: to P1,2 összezárva, P3,4 összezárva



4. lépés: Csavarja ki a csavarokat a HDD tartóról az előlap mögött. Csúsztassa előre a HDD tartót, vegye ki és csavarozza rá a HDD-t, majd tegye vissza a helyére és csavarozza vissza. Csatlakoztassa a HDD kábeleit. Utána helyezze vissza a fedelet.



Vagy:



1.4. HDD-k beszerelése a 16CH DVR-be

A 16CH DVR-be lehet PATA (IDE) and SATA interface is. Csavarozza rá a HDD-ket a tartóra. Utána szerelje be az egészet a DVR-be

- Két HDD beszerelése>



- Egy HDD beszerelése>



Kétféle 16csatornás DVR van:

- 4 belső 3.5" SATA HDD
- Egy előlapi CD/DVR RW, és egy belső 3.5" HDD



2. Hátsó USB csatlakozó

A hátsó USB csatlakozó cask az egér csatlakoztatására szolgál!!! Semmilyen egyéb eszközt ne csatlakoztasson rá!!!

3. Kamerák csatlakoztatása

A DVR-hez maximum 4, 8 vagy 16 kamera csatlakoztatható. A csatlakozók neve: CH1, CH2, CH3, ...CH16 A kamerának általában 2 vezetéke van: BNC (videójel) és a tápfeszültség Csatlakoztassa a BNC kábeleket a DVR "VIDEO-IN" csatlakozóihoz, majd



A Dome kamerák vezérléséhez szükséges még egy RS485 vezeték is. Először olvassa el a következő fejezetet is az RS485 Jumperbeállításához (JS1: alaphelyzetben RS232)

A következő ábrán a DVR RS485 csatlakztatása látható





TechSon Digitális Video Rögzítő

www.techson-cctv.com

4. RS485/RS232 Kiválasztás

A DVR rendelkezik egy soros portal, amely választhatóan RS232 vagy RS485 protokollal kommunikál. A kiválasztás az alaplapon egy jumperrel lehetséges.

4.1. 4 CH Triplex DVR

Vegye le a DVR fedelét. Az alábbi ábra alapján állítsa be a JS1 jumpert az alaplapon:



4.2.8 CH Triplex DVR

Vegye le a DVR fedelét. Az alábbi ábra alapján állítsa be a JS1 jumpert az alaplapon:



4.3. 16 CH Triplex DVR

Vegye le a DVR fedelét. Az alábbi ábra alapján állítsa be a JS53 jumpert az alaplapon



5. Video formátum kiválasztás

A DVR két video formátumot ismer: NTSC és PAL. Az alaplapon található jumper segítségével választhatunk a formátumok között.

5.1.4 CH Triplex DVR

Vegye le a DVR fedelét. Az alábbi ábra alapján állítsa be a JS2 jumpert az alaplapon



5.2. 8 CH Triplex DVR

A videó formátum kapcsoló a rögzítő hátlapján található:



5.3. 16 CH Triplex DVR

A videó formátum kapcsoló a rögzítő hátlapján található:



6. Kábelezés

Mielőtt a készüléket használatba veszi, az rendszer elemeit (pl. kamerák, monitor, stb...) kábelekkel össze kell kötni az alábbi rajz szerint:



6.1. 4 CH Triplex DVR

6.2. 8 CH Triplex DVR



6.3. 16 CH Triplex DVR



7. Érzékelő bemenetek bekötése

A DVR-hez csatlakoztatható 4/8 db érzékelő, az alábbi rajzok szerint. Minden érzékelő 2 vezetékkel csatlakozik a DVR-hez: Jel és GND

7.1. 4 CH Triplex DVR



7.2. 8 CH Triplex DVR



7.3. 16 CH Triplex DVR



8. Riasztás kimenet bekötése

A DVR-nek 1 riasztás kimenete van, amit az alábbi ábra szetint kössön be:



TechSon Digitális Video Rögzítő

8.2. 8 CH Triplex DVR



A DVR rendszer indítása

A megfelelő összeszerelés után a DVR üzemkész. Csatlakoztassa a tápfeszültséget, majd kapcsolja be a tápfeszültség kapcsolót.

Bekapcsolás után a készülék ellenőrzi a HDD-t, majd néhány másodperc múlva az élőképet mutatja:



4CH DVR







16CH DVR



www.techson-cctv.com

1. Utasítások

1.1. Videojel vesztés

Ha a képernyőn a "VIDEOJEL VESZTÉS CHx" látszik, akkor valamelyik bemeneten nincs videójel. Ellenőrizze a a kamera kábelezését.

1.2. Kezelőgombok

🖽 : Nyomja meg a Menübe belépéshez, vagy a menüből kilépéshez.

▲ / (↑ / ↓): Fel / Le – Navigálás a menüben, vagy a menu értékek változtatása.

∢/ → (< / →): Bal / Jobb – Navigálás a menüben</p>

با: Select / Enter - Menü érték kiválasztás, elfogadás vagy belépés almenübe

1.3. Kezelés egérrel





16CH DVR



Információs sáv



Csatorna léptetés

1.4. Ikonok

Van egy vezérlősáv a képernyő also részén, amely megjelenik, ha megynyomja a "
↓" (Select) gombot vagy az egérrel a kurzort ráviszi. 4ch DVR:







- 🛃 : Hálózat Információ

2. Főmenü

4	🖲 🚚 🚳 🧙 0% 2007/12/25 18:25:31				
	Enter Main Menu-Input Password 🛛				
	[]				

Mégsem/Elvetés: A menüből kilépés, cask az egérrel használható Miután megadta a jelszót, megjelenik a főmenü

(4/8CH DVR)

(16CH DVR)

MAIN MENUL M	X	
		🛱 MAIN MENU 🛱 🔀
Ghannel Setup		
Record setup⊖		Setup
Auto Record	[30Sec]	Record setup⊖
Video Quality	[Normal]	Auto Record [30Sec]
Record Frame Rate		Video Quality [Normal]
Record Schedule		Record Resolution [Half D1 60FPS]
Detector Setup		Record Frame Rate
System Setup		Record Schedule
Hardware Setup		Detector Setup
Exit Main Menu⊖		System Setup
Exit & Save Changes		Hardware Setup
Exit & Discard Changes		Exit Main Menu 🕀

- Csatorna beállítás: Csatorna kiválasztás, beállítás a felvételhez, lejátszáshoz.
- Felvétel beállítás: A rögzítés paramétereinek beállítása
- Érzékelő beállítás: Érzékelő bemenetek paramétereinek beállítása.
- Rendszer beállítás: A DVR rendszer paramétereinek beállítása (pl.: datum/idő, nyomógomb hangok, bemeneti eszköz sebesség, stb...)
- Készülék beállítás: Frissíthető a firmware és beállíthatók a kimeneti/bemeneti eszközök (PI.: HDD, hálózat, monitor, stb...)
- Kilépés a menüből: Kilépés a főmenüből

TechSon Digitális Video Rögzítő
3. Csatorna beállítás

Nyomja meg a 🛄 gombot, a menübe lépéshez

(4CH DVR)

(8CH DVR)



(16CH DVR)



3.1. Csatorna szám

Kiválaszthatók a csatornák a megjelenítéshez és a rögzítéshez. "
(alapbeállítás) (teljes képernyős mód): megjeleníthető/rögzíthető az összes csatorna egyszerre a monitoron teljes képernyőn.

"1,2,3,4" or "1,2,3,4,5,6,7,8" or "9,10,11,12,13,14,15,16":

megjeleníthető/rögzíthető az összes csatorna egyenként a monitoron teljes képernyőn

3.2. Aktív csatorna

A kiválasztott számú csatorna állítható: megjelenítés, rögzítés, vagy nem rögzítés.

"Be" – A kép megjelenik a képernyőn, a csatorna száma piros

"Ki"- A kép nem jelenik meg a képernyőn, a csatorna szám fehér.

Be lehet állítani a csatornákatt külön, az aktuális csatorna számával, vagy nyomja

a "

3.3. Rögzített csatorna

Válassza ki a csatorna számot, és hozzá a rögzítést / nem rögzítést.

"Be" - rögzítés bekapcsolva, "OFF" - rögzítés kikapcsolva

Be lehet állítani a csatornákatt külön, az aktuális csatorna számával, vagy nyomja

a "

3.4. Rejtett csatorna

Válassza ki a csatorna számot, és hozzá a megjelenítést / elrejtést.

A rögzítéstől független.

"**Igen**" – A csatorna elrejtve a képernyőn, a csatornaszám szürke. A rögzítés funkció aktív.

"Nem"- Nincs rejtve

Be lehet állítani a csatornákatt külön, az aktuális csatorna számával, vagy nyomja a "

3.5. Csatorna név

A csatornáknak max. 24 betűs név adható

Nyomja meg a " II)" (Play) gombot. Van néhány előre definiált név, amit kiválaszthat és át is írhat: (Szoba, Hall, Ajtó, Lift, Terület, Emelet, Bejárat, Pont) Ezen kívül beírhat saját elnevezéseket az egérrel, az előlapi gombokkal vagy a távirányító segítségével: $\land / \lor (\uparrow / \downarrow) - mozgaás fel / le, \lll/ (\land /) - mozgás$ balra / jobbra. A kiválasztott karakter beírásához nyomja a "," -t az alábbi ábra alapján. A csatorna neve megjelenik a képernyőn a csatorna szám felett..

CHANNEL NAME	X
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = q w e r t y u l o p [] a s d f g h j k l ; ' z x c v b n m , . / 、 [Space] []] Default Name] • \ •]

3.6. Léptetési idő

Beállítható, hogy mennyi ideig látszódjanak a csatornák teljes képernyőn. Tartomány: 2~30 másodperc

3.7. Szín beállítás

A videojel minőségének beállítása a képernyőn.

- ◆ Fényerő: Nyomja a ", J" gombot a változtatáshoz (1~20). Alapérték 10
- ◆ Kontraszt: Nyomja a "→" gombot a változtatáshoz (1~20). Alapérték 10
- ◆ Színezet: Nyomja a "→" gombot a változtatáshoz (1~32). Alapérték 16
- ◆ Színtelítettség: Nyomja a "→" gombot a változtatáshoz (1~32). Alapérték 16

4. Felvétel beállítás

Nyomja a 📖 gombot a menübe lépéshez

(4/8CH DVR)

(16CH DVR)

MAINIMENIU M	X	
		🛤 MAIN MENU 🛤 🛛 🗶
☞Channel Setup		
Record setup⊖		☞Channel Setup
Auto Record	[30Sec]	Record setup⊖
Video Quality	[Normal]	Auto Record [30Sec]
Record Frame Rate	-	Video Quality [Normal]
Record Schedule		Record Resolution [Half D1 60FPS]
Detector Setup		Record Frame Rate
System Setup		Record Schedule
Hardware Setup		Detector Setup
Exit Main Menu⊖		System Setup
Exit & Save Changes		Hardware Setup
Exit & Discard Changes		Exit Main Menu 🕀

4.1. Automata felvétel

Beállítható a rögzítési idők : 0sec(kikapcsolva), 10sec, 20sec, 30sec, 40sec, 50sec or 60sec.

Az automata rögzítés segít újraindítani a rögzítést egy nem üzemszerű leállítás után.

4.2. Video minőség

3 féle rögzítési minőség választható: NORMÁL, ALACSONY, MAGAS. Az alap a NORMÁL. Magasabb minőség esetén tisztább a visszajátszott kép, de a HDD-n elfoglalt terület is nagyobb.

4.3. Rögzíteési felbontás (cask a 16Ch DVR esetén)

Kétféle rögzítési felbontás állítható be: Half D1 60/50FPS & CIF 120/100FPS Az alapbeállítás: Half D1 60/50FPS.

Half D1: 640 × 224 (NTSC) vagy 640 × 272 (PAL)

CIF: 320 x 224 (NTSC) vagy 320 x 272 (PAL)

4.4. Rögzítési sebesség

Beállítható a rögzítési sebesség csatornánként

(4CH DVR)

(8CH DVR)

	RECORD FRAME RATE	X
F	 Auto Balance Record Total Frame Rate : 60, Channel – 1 Channel – 2 Channel – 3 Channel – 3 Channel – 4 	 ✓ ON (60 (FPS) [15] [15] [15] [15]

☞ Auto Balance [✓ ON] Record Total Frame Rate : 56/60 (FPS) Channel – 1 [7] Channel – 2 [7] Channel – 3 [7]	RECORD FRAME RATE	X
Channel – [4] [7] Channel – [5] [7] Channel – [6] [7] Channel – [7] [7] Channel – [7] [7]	 → Auto Balance ✓ Record Total Frame Rate : 56/60 (F Channel – 1 Channel – 2 Channel – 3 Channel – 4 Channel – 5 Channel – 6 Channel – 7 	ON] (PS) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

(16CH DVR)

RECORD FRAME RATE	RECORD FRAME RATE
Auto Balance [✓ON] Record Total Frame Rate : 112/120 (FPS) ☞ Channel Select ◀ 1 8 ► Channel – 1 [7] Channel – 2 [7]	 Generating Auto Balance Channel Select Channel – 9 Channel – 10 Channel – 10
Channel – 4 [7] Channel – 5 [7] Channel – 6 [7] Channel – 6 [7] Channel – 8 [7] Channel – 7 [7] Channel – 7 [7] Channel – 7 [7]	Channel – [1] [7] Channel – [12] [7] Channel – [13] [7] Channel – [14] [7] Channel – [15] [7] Channel – [16] [7]

4.4.1. Automatikus elosztás

Az előre beállított sebeség értékeket megtartja a rögzítő Ha a "Trigger mode" van bekapcsolva, akkor az aktív csatorna felvétele a maximális sebességgel történik

4.4.2. Teljes felvételi sebesség

Minden csatorna sebességét egyedileg beállíthatjuk

A 4 csatornás rögzítőnél a maximális kép/mp 50 fps, ez csatornánként 12 fps-t jelent.

A 8 csatornás rögzítőnél a maximális kép/mp 50 fps, ez csatornánként 6 fps-t jelent.

A 16 csatornás rögzítőnél a maximális kép/mp 100 fps, ez csatornánként 6 fps-t jelent.

4.5. Ütemezés

Beállítható a rögzítés ütemezése egy hétre hétfőtől vasárnapig. Minden nap 24 órás

RECORD SCHEDULE
Channel Number 🗄 1 2 3 4
Day\Hour 0 3 6 9 12 15 18 21 24
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

• Csatorna száma

A csatornák beállítása rögzítés ütemezéshez. "
. Az összes csatorna azonosan ütemezve . (1,2,3,4" or . (1,2,3,4,5,6,7,8" or . (9,10,11,12,13,14,15,16"): Csatornák egyenkénti ütemezése

• Rögzítési mód kiválasztása



5 féle rögzítési mód választható: Semmilyen, Idő, Mozgás, Érzékelő, Mozgás és érzékelő

"◀/ ▶ (◀ / ▶)" : mozgás balra / jobbra

"+" :a mód kiválasztása





Az egész nap kijelöléséhez válassza a "▶"-t.

Pl.: Vasárnap "Érzékelő" mós, Szombat "Mozgásérzékelés" mód:

	RE(COR	D S(CHEI	DULE				X
Sr Channel №	Numb Tin	er ne			⊞	1	2	3	4
<mark>∎∎⊗</mark> Day\Hour	0	() 3	<mark>в</mark> М	% 9	1 2	@ 15	1 8	% 21	2 4
Sunday Monday		SSS TTT	SSS TT1	SS TT	SSS TTT	SSS TTT	SSS TTT	SSS TT	SS TT
Tuesday) Wednesday) Thursday)	▶ T T ▶ T T ▶ T T	T T T T T T T T T	T T 1 T T 1 T T 1		T T T T T T T T T				
Friday Saturday		TTT MMM	TTT MMN	T T I M M	T T T M M M	T T T M M M	T T T M M M	T T T M M N	T T I M M

Azonos idő kijelöléséhez minden napra válassza a "▼"-t. Pl.: minden nap 23:00-24:00 között "Érzékelő" mód:



www.techson-cctv.com

Bármely idő kiválasztható (óránként) bármelyik napon.

Pl.: "Mozgásérzékelés" Vasárnap 19:00~24:00 és Kedd 2:00~4:00 között:

RECORD SCHEDULE									
Sr Channel №	Jumb	er	Ма	tion	⊞	1	2	3	4
	1	I	м	念		٢		*	
Day\Hour	0	3	6	9	12	15	18	21	24
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	 11 11 11 11 11 11 11 11 								

5. Érzékelő beállítás

Ebben a menüben állítható a mozgásérzékelés és érzékenység csatornánként



5.1. Csatorna száma

Kiválasztható a csatornaszám az érzékeléshez.

". Az összes csatorna azonosan beállítva

"1,2,3,4" or "1,2,3,4,5,6,7,8" or "9,10,11,12,13,14,15,16": Csatornák egyenkénti beállítása

5.2. Videójel-vesztés riasztás

Kiválasztható a csatornaszám az érzékeléshez.

"Némítás": Nincs jelzés

- "Rövid hang": Rövid hangjelzés videójel vesztéskor
- "Weight Hosszú hang?: Hosszú hangjelzés videójel vesztéskor
- "Rövid riasztás": Rövid riasztás videójel vesztéskor
- "W Hosszú riasztás": Hosszú riasztás videójel vesztéskor

5.3. Váltás teljes képernyőre

Teljes képernyőre vált az a csatorna, amelyiken mozgásérzékelés történt, a kiválasztott időtartamig: 1mp, 2mp ... vagy 30mp.

"KI" : A csatorna nem vált teljes képernyőre mozgásérzékelés esetén. Természetesen az érzékelési terület átvált piros színűre.

5.4. Indítás típusa

Kétféle indítási mód választható: "Indítójel" és "Folyamatos indítójel" Indítójel: Ha a csatornán érzékelés történt, teljes képernyőre vált a megadott időre. Ez idő alatt nem veszi figyelembe az újabb indítójeleket.

Folyamatos indítójel: Ha a csatornán érzékelés történt, teljes képernyőre vált a megadott időre. Újabb érzékeléskor a az időzítés újraindul

5.5. Mozgás beállítás

A mozgásérzékelés beállítása

5.5.1. Mozgás mód

A mozgásérzékelés érzékenységének beállítása:

- "Érzékenység ki": Nincs érzékelés
- "Érzékenység alacsony": Alacsony érzékenységi szint
- "Érzékenység normál": Normál érzékenységi szint
- "Érzékenység magas": Magas érzékenységi szint
- "Érzékenység legnagyobb": Legnagyobb érzékenységi szint

5.5.2. Felvételi idő

Beállítható a mozgásérzékeléskor a felvételi idő: 5mp, 10mp, 15mp, 20mp, 25mp, 30mp, 45mp, 60sec, 90sec, 120sec, 150sec vagy 180sec

5.5.3. Riasztás mód

A mozgásérzékelés riasztás módjának beállítása

- "Némítás": Nincs jelzés mozgásérzékeléskor
- "Rövid hang": Rövid hangjelzés mozgásérzékeléskor
- "Weight Hosszú hang": Hosszú hangjelzés mozgásérzékeléskor
- " Rövid riasztás": Rövid riasztás mozgásérzékeléskor
- "Weight Hosszú riasztás": Hosszú riasztás mozgásérzékeléskor

5.5.4. Riasztás idő

Beállítható a mozgásérzékeléskor a riasztási idő: 5mp, 10mp, 15mp, 20mp, 25mp, 30mp, 45mp, 60mp vagy "folyamatos"

5.5.5. Mozgás terület beállítás

Minden csatornához külön beállítható a mozgásérzékelés területe. Ez lehetséges az egérrel, vagy a (\uparrow) , $\forall(\downarrow)$, $\P(\langle)$, $\mapsto(\triangleright)$ gombokkal (fel/le/balra/jobbra). A pozíció beállítása után nyomja meg a " \square " -t a mentéshez.



5.6. Érzékelő beállítás



5.6.1. Érzékelő mód

Az érzékelő mód beállítható "Nem installált", "NO" (Alaphelyzetben nyitott) "NC" (Alaphelyzetben Zárt) módra.

5.6.2. Felvételi idő

Beállítható az érzékeléskor a felvételi idő: 5mp, 10mp, 15mp, 20mp, 25mp, 30mp, 45mp, 60sec, 90sec, 120sec, 150sec vagy 180sec

5.6.3. Riasztás mód

Az érzékelés riasztás módjának beállítása

"Némítás": Nincs jelzés érzékeléskor

"Rövid hang": Rövid hangjelzés érzékeléskor

"W Hosszú hang": Hosszú hangjelzés érzékeléskor

" Rövid riasztás": Rövid riasztás érzékeléskor

"W Hosszú riasztás": Hosszú riasztás érzékeléskor

5.6.4. Riasztás idő

Beállítható az érzékeléskor a riasztási idő: 5mp, 10mp, 15mp, 20mp, 25mp, 30mp, 45mp, 60mp vagy "folyamatos"

6. Rendszer beállítás

Beállítható a jelszó, dátum, idő, nyomógomb-hang,

SYSTEM SETUP	X
☞Query Error Message	
View Setup	
Date/Time Setup	
Button Beep Setup ⊖	
Beep of Mouse Buttons	[Sound A]
Beep of Keyboard	[Sound B]
Beep of IR Remote	[Sound C]
Input Device Setup 🕀	
Auto Exit Menu	∢ 30Sec►

6.1. Hibaüzenetek lekérdezése

A hibaüzenetek kilisázása

- "
 A hibaüzenetek megjelenítése idő alapján
- "Ⅱ►": Az összes hibaüzenet törlése

0 📮	8 😒	0%	2007/*	12/25	18:25:3	1
QUEF	RY ERRO	ORI	MESSA	GE	X	
🔠 Viev	v Timel	ſ	🕩 Cle	ar Me	ssade 1	
	QUEF	QUERY ERR	● QUERY ERROR N UERY ERROR N	QUERY ERROR MESSA QUERY ERROR MESSA Wiew Time1	● 🚅 🐼 🐀 0% 2007/12/25 · QUERY ERROR MESSAGE	 ● 🔜 🐼 🧙 0% 2007/12/25 18:25:3 QUERY ERROR MESSAGE II ☑ ✓

6.2. Megjelenítés beállítás

A DVR hibaüzeneteinek megjelenítési beállításai

VIEW SETUP	X
☞loon Help Error Message Information	
All Information Record Light	[✔ON] [✔ON]
Network Information Hard Drive Information	[✔ON] [✔ON]
Date/Time Information	[✔ON]
Channel Information \oplus	[✔ UN]

TechSon Digitális Video Rögzítő

www.techson-cctv.com

6.2.1. Ikon súgó

- "Be": A súgó bekapcsolva
- "Ki": A súgó kikapcsolva

További információk az 1.5 fejezetben



6.2.2. Hibaüzenet információ

- "**✓Be**": A hibaüzenetek megjelenítve, mentve
- "XKi": A hibaüzenetek megjelenítése, mentése letiltva

6.2.3. Állapot információ

A rendszer állapot információi: Rögzítés, hálózat, HDD, datum/idő, léptetés. Minden információ külön megjeleníthető vagy letiltható. További információk az 1.4 fejezetben



6.2.4. Csatorna információ

Csatorna információk: csatorna szám, csatorna név, rögzítés, videójel vesztés, felvételi mód, érzékelő mód és riasztás.

Minden információ külön megjeleníthető vagy letiltható.





12345678910111213141516

Csatorna szám



: Videójel állapot



💽 💟 🎇 : Érékelő mód és állapot (Érzékeléskor villog)





: Hangjelző aktív

6.3. Dátum/idő beállítás

A datum és az idő beállítása

DATE/TIME S	ETUP X
 Date View Mode Time Set Time Zone Daylight Saving Time ⊖ Daylight Saving Active Time Starts Time Ends NTP Server ⊕ 	

6.3.1. Dátum formátum

A datum a következő formátumokban jeleníthető meg: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY or YYYY/MM/DD. (YYYY-Year/Év, MM-Month/Hónap, DD-Day/Nap)

6.3.2. Idő beállítás

Az idő beállítása



6.3.3. Időzóna

A helyi időzóna beállítása.

6.3.4. Nyári időszámítás

Beállítható a nyári időszámítás kezdete és vége (Hónap, hét, nap, óra)

Time	e Ends	X	Time	Starts 🔀
❤ Month Week Day Hour	 Oct [First [↑] [St 	ober ⊳ Neek] µnday] [0]	œ−Month Week Day Hour	 March▶ [First Week] [Sunday] [0]

TechSon Digitális Video Rögzítő

6.3.5. NTP Szerver

A DVR datum/idő szinkronizálása az NTP szerverhez az interneten keresztül

DATE/TIME S	SETUP X
☞Date View Mode Time Set Time Zone	
Daylight Saving Time ⊕ NTP Server ⊖ Server Active Server IP Interval (Days) Synchronize Now	[✔Enable] [time.stdtime.gov.tw] [3Day]

- Szolgáltatás bekapcsolás ::
 "✓Engedélyezés"-A funkció bakapcsolva. "X Tiltás"- A funkció kikapcsolva
- SZerver IP: Az NTP szerver IP címe.
- Frissítés (Napok): Beállítható, hogy a frissítés hány naponta legyen.
- Szinkroniázálás most: SAzonnali szinkronizálás indítása.

6.4. Gomb hangok beállítása

Különböző hangok állíthatók be az egérgombokhoz, az előlapi gombokhoz és a távirányító gombokhoz.

Négyféle mód van: Némítás, Hang A, Hang B, Hang C



6.5. Kezelőszerv beállítás

Beállítható az egérmozgatás sebessége, Egér gombnyomás sebessége, Kezelő gombnyomás sebessége, és a távitányító gombnyomás sebessége: Lasú, Normál, Gyors



6.6. Automata kilépés a menüből

Beállítható az automatikus menübl kilépés ideje: "KiF" (Cak a """ gombnyomásra lép ki), 10mp, 20mp, 30mp, 40mp, 50mp, 60mp.

7. Készülék beállítás

Nyomja meg a 🛄 gombot a készülék beállítás menübe lépéshez.

HARDWARE SETUP	X
 Authentication Setup Hard Drive Setup Network Setup Screen Setup ← Screen Border Video Adjustment VGA Resolution Audio Setup ← Firmware Update Load Default Setting 	[✔ON]

7.1. Jelszó beállítás

Beállíthatók a felhasználói jogosultságok a jelszavakhoz.



"II>": Felhasználó létrehozás "II": Felhasználó törlés

"(◀), ▶) (►)" A felhasználói jogosultság kiválasztása.

Engedélyezve: "✓" Tiltva: "X"

🔟 : A felhasználó engedélyezve 🛛 🗖: A felhasználó tiltva

Felhasználó név: Megadható a felhasználó azonosítója

Jelszó: A jelszó 6 karakteres szám.

A jelszó helyett "******" jelenik meg, amikor a felhasználó bejelentkezik

Megjegyzés:

- Ha az összes felhasználó le van tiltva vagy nincs felhasználó létrehozva, akkor nem kér jelszót a bejelentkezéshez a DVR.
- Ha egy funkció le van tiltva minden felhasználónál, akkor ehhez a funkcióhoz nem kell jelszó a beállításhoz

7.2. Merevlemez beállítás

A merevlemez beállítása, információk, és felülírás funkciók



7.2.1. Felülírás engedélyezés

"✓lgen": A HDD felülírás engedélyezve, ha a lemez megtelt

"X Nem": A HDD felülírás tiltva, ha a lemez megtelt

7.2.2. Merevlemez információk

A HDD információk összegzése

- Felvétel kezdet : A legelső felvételi datum/idő a HDD-n
- Felvétel vége : Az utolsó felvételi datum/idő a HDD-n
- Teljes méret : A rögzített adatmennyiség / a HDD méret MB-ban.
- %-ban is megjelenítve a felhasznált kapacitás
- **Teljes esemény mennyiség** : A rögzített esemény madatmennyiség / a teljes eseméytár

7.2.3. Mester merevlemez



A mester HDD információk összegzése

- Modell: A mester HDD model megnevezése
- Felvétel kezdet : A legelső felvételi datum/idő a HDD-n
- Felvétel vége : Az utolsó felvételi datum/idő a HDD-n
- Teljes méret : A rögzített adatmennyiség / a HDD méret MB-ban.

%-ban is megjelenítve a felhasznált kapacitás

• **Teljes esemény mennyiség** : A rögzített esemény madatmennyiség / a teljes eseméytár

• Merevlemez formázás: A HDD formázása. Ha a rögzítés el van indítva, akkor a formázás nem engedélyezett, erre a rendszer figyelmeztet:

System is Recording Hard Disk Fromat is Prohibited

7.3. Hálózat beállítás

A hálózati működés beállítása

NETWORK SETUP	X
Server Setup Server Setup Server Setup	 ✓Enable ▶ [✓YES] [Normal] [X OFF] [8841]

7.3.1. Hálózat aktív

A hálózati működés engedélyezése / tiltása használat előtt

- " ✓ Engedélyezés" : A hálózat használata engedélyezett
- " X Tiltás" : A hálózat használata tiltott

7.3.2. Kliens engedélyezés

"✓I gen" Engedélyezve a hálózati kliens funkció

"X Nem" Tiltva a hálózati kliens funkció

7.3.3. Hálózati video minőségy

Hálózaton beállítható videó minőségek: Magas, Normál, Alacsony.

7.3.4. Audio átvitel

"✓ Be" : Engedélyezve az audio átvitel.

"X Ki": Tiltva az audio átvitel.

7.3.5. Port

A kommunikációs port hozzárendelése (sorszám).

7.3.6. IP cím beállítás

Az IP cím beállításánál ügyeljen hogy ne legyen ütközés a hálózat másik eszközével!

IP ADDRES	IS SETUP
☞IP Type IP Address Gateway Subnet Mask MAC Address	 ✓ Static ▶ [192.168.11.138] [192.168.11. 11] [255.255.255.255. 0] [00:78:3A:D2:F4:B5]

Kétféle IP cím lehetséges: Statikus IP cím és Dinamikus IP cím (DHCP és PPPoE).

• Statikus IP cím: Ha a számítógép mindíg ugyanazt az IP címet használja a hálózati cstlakozáskor.

Statikus IP címet a kézzel kell megadnia az adminisztrátornak..

◆ **DHCP:** Dinamikus IP cím, ahol a címet automatikusa osztja a DHCP szerver.

◆ PPPoE: A betárcsázós és néhány szélessávú hálózat nem használ DHCP-t, helyette a dinamikus IP címet a "Point-to-Point Protocol over Ethernet" (PpoE) adja.

◆Átjáró: Az átjáró IP címe. Konzultáljon a helyi hálózat üzemeltetőjével, rendszergazdával.

 Alhálózati maszk: Konzultáljon a helyi hálózat üzemeltetőjével, rendszergazdával.

• MAC cím: Az eszköz fizikai címe.

7.3.7. Szerver beállítás

A szerver adatainak beállítása

SERVER SETU	JP X
 Default DNS Address Custom DNS Address WEB Server ⊖ Service Active Port Upload IE ActiveX File Dynamic DNS ⊕ Name Server ⊕ 	[168. 95. 192. 1] [168. 95. 1. 1] [√ Enable] [80]

- Alapértelmezett DNS: Az adott cimen található Domain név rendszer (DNS) fordítja le a hosztnevet valós IP címre (alapbeállítás)
 Ha nincs felhasználói DNS cím beállítva, vagy hibás, akkor az alapértelmezettet használja a DVR
- Egyedi DNS kiszolgáló: Az adott cimen található Domain név rendszer (DNS) fordítja le a hosztnevet valós IP címre (felhasználói beállítás).

WEB Szerver: A beépített WEB Szerver segítségével jeleníthető meg DVR a hálózaton, pl ai IE böngésző használatával.

SERVER SETU	P X
☞Default DNS Address Custom DNS Address WEB Server ↔	[168.95.192.1] [168.95.1.1]
Service Active Port Upload IE ActiveX File	[√ Enable] [80]
Dynamic DNS ⊕ Name Server ⊕	

"Szolgáltatás aktív": A WEB szerver engedélyezése / tiltása

"Port": Port hozzárendelés a WEB szerverhez.

"IE activex fájl feltöltés": Az Active-X komponensek feltöltése a DVR-be, az IE böngészős eléréshez.

A gyártótól kapott Active-X komponenst a CD-ről másolja egy USB disk-re.Ezután csatlakoztassa az USB disk-et a DVR-be a telepítés megkezdéséhez.



 DDNS: A DDNS egy rendszer, amely a domain neveket tartalmazza és frissíti a valós időben.



"Szolgáltatás aktív": A DDNS engedélyezése / tiltása

"Szolgáltató": A web site-ja vagy azIP címe DDNS szolgáltatónak.

"Szerver Név": A DDNS szerver nevének definiálása

"Felhasználó": A DDNS felhasználói nevének definiálása

"Jelszó": Jelszó a DDNS szerverhez

Konzultáljon a DDNS Szolgáltatóval

 Név szerver: A Név Szerver valósítja meg a név-szolgáltatás protokollt. Ez egy normal térkép az emberi-felismerhetőségű azonosítókkal (domain név) és a számítógép-felismerhetőségű azonosítókkal (IP címek)



"Szolgáltatás aktív": A név szerver engedélyezése / tiltása "DVR ID LAN-on": A DVR azonosítójának megadása

"IP cím": A Név Szerver IP címének megadása

"Port": A DVR Portja a LAN-on

"Frissítés gyakorisága": Az adatok frissítésének gyakorisága

7.4. Screen Setup

A képernyő információk beállítása

HARDWARE SETUP	X
 Authentication Setup Hard Drive Setup Network Setup Screen Setup → Screen Border Video Adjustment VGA Resolution Audio Setup ⊕ Firmware Update Load Default Setting 	[√ ON]

7.4.1. Elválasztó vonal



- "✓ Be" : Az elválasztó vonal megjelenítése
- "X Ki": Az elválasztó vonal elrejtése.

7.4.2. Video beállítás

Az egész kép mozgatása balra/jobbra vagy fel/le: ∢(/) vagy ∧ / ∨ (↑ / ↓). " . Alaphelyzetbe állítás



7.4.3. VGA felbontás

A választható VGA felbontások: 640x480, 800x600, 1024x768 vagy 1280x1024.

7.5. Hang beállítás

Hang beállítások a felvételhez, némításhoz, bemeneti hangerő, kimeneti hangerő,

HARDWARE SETUP	X
Authentication Setup Hard Drive Setup Network Setup Screen Setup ⊕ Audio Setup ⊖ Audio Record Audio Mute Input Volume Output Volume Firmware Update Load Default Setting	[✔ON] [XOFF] [5] [5]

7.5.1. Audio felvétel

"✓ Be": A hangrögzítés engedélyezve"X Ki": A hangrögzítés tiltva

7.5.2. Audio némítás

"✓ Be": Az audio funkció bekapcsolva"X Ki": Az audio funkció kikapcsolva

7.5.3. Bemeneti hangerő

A bemeneti hangerő beállítása "X Ki": A bemeneti hangerő kikapcsolása

"1,2,3,4.....10": A bemeneti hangerő szintje

7.5.4. Kimeneti hangerő

A kimeneti hangerő beállítása **"X Ki"**: A kimeneti hangerő kikapcsolása **"1,2,3,4......10"**: A kimeneti hangerő szintje

7.6. Firmware frissítés

A firmware frissítés USB disk-kel.

Másolja az USB disk-re a megfelelő firmware fájlt.. Csatlakoztassa az USB disk-et az előlapi csatlakozóba.



Csatlakoztassa az USB disk-et az előlapi csatlakozóba.



Ezután a következő látszik az alsó sorban: "Fájl információ beolvasás".

FIRMWARE UPDATE	
Current Revision : 404T-10Key V14.0.0 Current Date/Time:Dec.31 2007 05:22:38 Current Language: English Current Checksum: 0x0332E245	
File Name : FWVX4TWN.FWI File Revision: File Date/Time: File Language: File Checksum:	
Read file Information	

Ha valamilyen hiba adódik, a következő felirat olvasható az alsó sorban: "**Fájl nem olvasható vagy lemez hiba**" Ellenőrizze majd csatlakoztassa újra az USB disket.

Ha az információ beolvasás kész, akkor a "D Frissítés folyamatban" látszik,. Természetesen az információk megjelennek a képernyőn. Nyomja meg a "D" gombot a frissítés indításához



Frissítés közben a "Firmware frissítés, kérem várjon" felirat olvasható.



Ha a frissítés kész, akkor a **"Firmware frissítés kész, A rendszer újraindul"** felirat látható, majd a rendszer újraindul.



TechSon Digitális Video Rögzítő

www.techson-cctv.com

7.7. Gyári értékek visszaállítása

A DVR összes konfigurációs beállítása gyári alapértékre áll vissza.

8. Kilépés a menüből

A menüből való kilépés, a változtatások mentése vagy elhagyása



8.1. Változtatások mentése és kilépés

Kilépés a menüből a változtatások mentésével.



8.2. Kilépés a változtatások mentése nélkül

Kilépés a menüből a változtatások mentése nélkül

Exit Main M	lenu	X
Discard changes	and exit no	w?
[∎► ✓YES]	[IXNO]	

Lejátszás

Nyomja meg a "▶" (vagy "II▶") gombot a Lejátszás menübe belépéshez

PLA	Y MENU X
Select	4 ▲ ALL Hard Disk ►
Channel Select	1 2 3 4
Play Begin Time	[09/01/2008 18:36:10]
Play End Time	[11/01/2008 17:21:15]
000260	11/01/2008 17:01:44
000257	11/01/2008 16:59:40
000254	11/01/2008 16:59:40
000251	11/01/2008 16:58:57
000248	11/01/2008 16:58:57
[🖽 Option]	[🔟 Play] 🛛 [💽 Backup]

- + HDD kiválasztás: Kiválasztható, hogy melyik HDD adatai legyenek lejátszva.
- Csatorna kiválasztás: Kiválasztható, hogy melyik csatorna adatai legyenek lejátszva.
- Legelső időpont: Megadható a lejátszás kezdetének időpontja.
- Legutolsó időpont: Megadható a lejátszás végének időpontja.

A kép többi részén a rögzített adatok láthatók, amiből kiválasztható a lejátszandó rész.

Dpció: A megjeleníti / eltünteti a HDD kiválasztás, csatorna kiválasztás,

legelső/legutolsó időpont kivélasztási részt.

PLAY MENU	PLAY MENU	X
 ✓ HardDrive Select Channel Select Play Begin Time Play End Time 000260 000257 000254 000251 000261 000251 000248 000248 000257 000258	000260 11/01/2008 17:01:44 000257 0 11/01/2008 16:59:40 000254 0 11/01/2008 16:59:40 000251 0 11/01/2008 16:59:57 000248 0 11/01/2008 16:59:57 000241 0 11/01/2008 15:54:32 000238 0 11/01/2008 15:54:32 000215 0 11/01/2008 11:09:17 000212 0 11/01/2008 11:09:17	
[🖽 Option] [💽 Play] [💽 Backup]	[🖽 Option] [🔝 Play] [💽 Backup]

Lejátszás: Elindítja a lejátszást. A lejátszás után egy "√" jelzés lesz látható

Kimentés: A rögzített adatok kimentése. Bővebben a "Kimentés" felyezetben.

Parancsok és a rögzített adaptok állapota:

TechSon Digitális Video Rögzítő



- A rögzített adat sorszáma: A rögzített adapt sorszáma, amit a rendszer határoz meg.
- **Recording Configuration**

I I: A rögzített adatok kezdete / vége

🔄 : A HDD száma, ami az adatot tartalmazza



A rögzítési mód :

: Az adat lejárszható.

Ez az ikon nem látható, ha olyan esemény történt, amihez nincs felvétel rögzítve.

- Rögzítési idő: A rögzítés dátuma / ideje.
- Állapot

✓ : A rögzített video-adat már le volt játszva.



:. Tápfeszültség kimaradás volt.

Keresés: A keresés az idősávon az egérmutató mozgatásával lehetséges.

Adatmentés USB-re

PLA	Y MENU X
 HardDrive Select Channel Select Play Begin Time Play End Time 	 ▲ Marce ALL Hard Disk ▶ 1 2 3 4 [09/01/2008 18:36:10] [11/01/2008 17:21:15]
000260 000257 000254 000251 000248	11/01/2008 17:01:44 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:59:40 11/01/2008 16:58:57 11/01/2008 16:58:57
[🖽 Option]	[🔟 Play] 🛛 [💽 Backup]

Nyomja meg a "▶" (vagy "II▶") gombot a Lejátszás menübe belépéshez

◆ HDD kiválasztás: Kiválasztható, hogy melyik HDD adatai legyenek mentve.

Használja a "▲ マ (↑/↓)" gombokat a mentendő adatok kiválasztásához, , majd

nyomja a ", gombot a Kimentés Menübe lépéshez.

Megjelenik a "Kimentés Menü" a lemez információkkal (felső részben) és a rögzítési adatok (also részben) ami a "Lejátszás Menü"-ben lett kiválaszva.

BACKUP MENU	BACKUP MENU
Hard Drive ▲ Mard Drisk ▶	Hard Drive Image: ALL Hard Disk ► Image: Backup Device Image: CDRW ► Free Capacity Image: CDRW ►
Estimate Time [7Day 18:22:25] Start Time [11/01/2008 17:01:44] End Time [14/01/2008 10:40:55] Backup Period [2Day 17:39:12] Backup Size [120770176 KB]	Estimate Time [7Day 18:22:25] Start Time [11/01/2008 17:01:44] End Time [14/01/2008 10:40:55] Backup Period [2Day 17:39:12] Backup Size [120770176 KB]
[🌇 Backup Start]	[ኲ Backup Start]

- Merevlemez: A "Lejátszás Menü"-ben kiválasztott lemezek.
- Kimentés eszköze: A rendszer kétféle eszközt támogat: CDRW és USB (CDRW-t cask akkor, ha a DVR-be bele van építve)
- Szabad kapacitás: A rendszer a tárolóeszköz csatlakoztatása (USB) / behelyezése (CDRW) után automatikusan kiszámolja a tárolóeszköz szabad kapacitását.

1. Mentés USB-re

A DVR támogatja a mentést USB memory stick-re az előlapi csatlakozón.



Válassza ki a rögzítendő időtartamot, majd csatlakoztassa az USB disk-et.

A "Szabad kapacitás", "Becsült idő", "Kimnentés időtartama" és a "Kimentés mérete" automatikusan változik.

Természtesen a helyesen megadott "Kezdés" és "Befejezés" idők esetén ment ki adatokat. Nyomja meg a "D" gombot a kimentés megkezdéséhez.

BACKUP ME	NU		BAC	kup Me	ENU X
Hard Drive Backup Device Free Capacity	∢ SALL Hard Disk ► ∢ USB Dsik ►		Hard Drive Backup Device Free Capacity		 ALL Hard Disk ► USB Disk ►
ঞ্ জ Start Time	[11/01/2008 23:30:00]		Estimate Time 🗢 End Time		[7Day 18:22:25] ▲ [12/01/2008 03:00:00]
Backup Period Backup Size	[2Day 17:39:12] [120770176 KB] ₽		Backup Size	15 M	▼ [120770176 KB]
[🔝 Backup	Start]		[Backup	Start]
	BACK	UP P	MENU	۲.	
	Hard Drive Backup Device Free Capacity Estimate Time Start Time End Time Backup Period Backup Period		 ALL Hard Disk USB Dsik [988480 K [01:31:3 [11/01/2008 23:30:0 [12/01/2008 00:19:13 [49Min 14Se 1900 400 40 	() B] 1] 0] 3] 0] 0]	
		Back	[900480 Kt (up Start]	,j	

2. Mentés CDRW-re

A DVR támogatja az adatmentést CDRW-re.

Állítsa be a "Kezdés" és a "Befejezés" időket, és helyezzen be egy üres írható CD-t a meghajtóba.

Minden idöbeállítás azonosan történik, mint az USB-re mentésnél.

BACKUP MENU		
Hard Drive ☞ Backup Device Free Capacity	 Image: ALL Hard Disk ► CDRW ► [356460 KB] 	
Estimate Time Start Time End Time Backup Period Backup Size	[01:49:49] [09/01/2008 18:36:08] [09/01/2008 18:47:36] [11Min 29Sec] [356460 KB]	
[I Backup Start]	[💽 CDRW Eject]	

Csatlakoztatás PC –vel helyi hálózaton (LAN) keresztül

1. A router IP címének megkeresése

Nyissa meg a START menüt, éa a Futtatás gombot Gépelje ba a CMD parancsotmajd nyomjon Enter-t.

Internet Mozilia Firefox	My Recent Documents >	ws XP
System Information	Control Panel	Run ? 🗙
Dirkernet Explorer	Administrative Tools	Type the name of a program, folder, document, or Totomet resource, and Windows will open it for you.
	Help and Support	OK Cancel Browse
(Opens a program, fold	er, document, of Web site.
All Programs	Log Off O Turn Off Computer	
start C		
Step 1	Step 2	Step 3

Gépelje be az "ipconfig" parancsot. A megjelenő adatokből kiderül a hálózati adapter tulajdonságai. Ezekből a "Default Gateway" adapt a router IP címe.

ipconfig C:\WINJOWS\system32\cmd.exe	Router IP Address
C:\>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix .: IP Address	.11.29 255 0 .11.1

• A DVR saját IP címének megkeresése



Mivel a Router IP címe 192.168.11.1

Ezért a hálozati domain tartomány 192.168.11.xxx,

Általánosan az IP cím tartomány 192.168.11.2~192.168.11.253 között van Ajánlott az IP címet 192.168.11.160 és 192.168.11.199 között választani. Fontos, hogy ne legyen ütköző (megegyező) IP cím a hálózaton.

Gépelje be a "ping 192.168.11.188" az ablakba Ha a megjelenő felirat a "Nem érkezett válasz határidőn belül" akkor az IP cím szabad, használhhatjuk a DVR IP címeként.

ping 1	92.168.11.188	
1		
er cullinoons	system 321cmd.exe	- 🗆 ×
C:∨ping 192.1	168.11.188	<u>^</u>
Pinging 192.16	58.11.188 with 32 bytes of data:	
Request timed Request timed Request timed Request timed Ping statisti	out. out. out. out.	
Packets:	ent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),	
c:∖>_		
		-
	↓	
Requ	uest timed out.	

4/8/16CH Triplex DVR

Ha a következő üzenetet látja "Válasz 192.168.11.188: bytes=32 time<10ms TTL=128", akkor az IP cím foglalt várasszon másik IP címet és ellenőrizze le a leírás szerint
A DVR hálózati beállításaiban állítsuk ba a következőket.(Példa!!!)

- IP ADDRESS: [192.168.011.188]
- GATEWAY:[192.168.011.001]
- NET MASK: 255.255.255.0
- PORT:[14338 14337]

PC Client & PC Viewer

A PC Client szoftver használható betekintésre, rögzítésre, lejátszásra, mentésre, és vezérlésre (4/8/16 ch video és 1 ch audio). Pillanatkép is készíthető (JPEG), a fájlok átkonvertálhatók AVI formátumba, a felételek később bármikor lejátszhatók.

A PC Viewer használható a rögzített videók lejátszására, pillanatkép készítésére és a felvételek átkonvertálására AVI formátumba (Windows2000/Windows XP/VISTA)

1. DirectX

Mielőtt telepíti a PC Client / PC viewer a számítógépre, ellenőrizze, hogy telepítve van-e a DirectX 9.0 vagy újabb verziója. Ha nincs, akkor telepítse. A telepítés részleteiért forduljon a rendszergazdához.

Direct X Setup	Direct X 安裝
Download Direct X	<u>下載 Direct X</u>
Codec Pack Setup	Codec Pack 安裝
Download K_lite_codec	下載 K_lite_codec
Active - X Setup	Active - X 安裝
4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
PC Client/PC Viewer Setup	PC Client/PC Viewer 安裝
4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
User Guide	使用手冊
4-8-16CH Triplex DVR	4-8-16路三工數位錄放影機

2. PC Client/PC Viewer program telepítése

A DirectX telepítése után helyezze a DVR lemezét a PC meghajtójába (CD/DVD). A megjelenő táblázatból válassza ki a 4/8/16CH DVR "PC Client/PC Viewer Setup"-ot a telepítés megkezdéséhez.

Direct X Setup	Direct X 安裝
Download Direct X	<u>下載 Direct X</u>
Codec Pack Setup	Codec Pack 安裝
Download K_lite_codec	<u> 下載 K_lite_codec</u>
Active - X Setup	Active - X 安裝
4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
PC Client/PC Viewer Setup	PC Client/PC Viewer 安裝
4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
User Guide	使用手冊
4-8-16CH Triplex DVR	4-8-16路三工數位錄放影機

3. PC Viewer használata

Nyomja meg a "Player" gombot a lejátszó üzemmódhoz



3.1. PC Viewer kezelőgombok, üzemmódok

Példa a 16ch DVR -en:



No.	Név	Funkció	
1	🗁 Open	Fájl megnyitása. A kimentett videófájl	
		megtekinéséhez	
2	 ✓ Fast Backward 	Gyors visszatekerés	
3	Reverse	Lejátszás visszafelé	
4	◀ I Previous frame	Egy képkockával vissza	
5	II Pause	Pillanat állj, a lejátszás felfüggesztése	
6	I ► Next Frame	Egy képkocával előre	
7	Playback	Lejátszás indítása	
8	► Fast forward	Gyors előretekerés	

TechSon Digitális Video Rögzítő

www.techson-cctv.com

9	Still capture	Pillanatkép mentése (BMP)	
10	Mode (Full)	Teljes képernyős mód	
11	II / III / III Mode (16ch)	Osztott kép: 4/8/16 ch. a képen (16ch DVR)	
	Mode (8ch)	Osztott kép: 4/8 ch. a képen (8ch DVR)	
	Mode (4ch)	Osztott kép: 4 ch. a képen (4ch DVR)	
12	2 Speaker Hangszóró ki/be		
13	Speaker Volume	Hangerő beállítás	
14	Video Video lejátszás.		
15	Player	Nyomja meg a PC Viewer üzemmódhoz	
16	Client Nyomja meg a PC Client üzemmódhoz		
17	AVI	Új AVI fájl mentése a PC-n, és a konvertálás	
		indítása	

3.2. Lejátszás

3.2.1. Fájl megnyitása (Open File)

Helyi rögzítés után a fájlok egyszerűen lejátszhatók. Használja az "Open File" funkciót:



Az alap elérési útvonal a C:\Capture.

Ezt az alapbeállítást az "Option" menüpont alatt módosíthatja:

ptions
General
Always on top
Show playback time
🦳 Repeat playback (R)
On screen display date/time format
%Y/%m/%d %H:%M:%S ▼ 2008/05/26 18:27:54
Path for still capture
C:\Capture Browse
OK Cancel

3.2.2. Lemez megnyitás (Open Disk)

Csatlakoztassa az USB memory stick-et (aelyre a DVR-el mentett adatokat) a PC-re

Nyomja meg az egér job gombját, és válassza a Lemez megnyitása (Open Disk) menüpontot, válassza ki az USB disk-et. Nyomja az "OK"-t a lejátszás indításához





TechSon Digitális Video Rögzítő

3.3. Mentés (Capture)

Ha a rögzített fájl egy részét kívánja mententeni, haszálja a "Capture" funkciót. Először válassza ki a lejátszandó fájlt az "Open File"-al, amelynek a lejátszása automatikusan elindul. Nyomja meg a "I I Pause" (plaanat állj)-t mielőtt a í"Capture"-t használja. Az egér segítségével válassza ki a kezdő időpontot, majd nyomja a "Mark In"-t. Az egér segítségével válassza ki a befejező időpontot, majd nyomja a "Mark Out"-ot. Az "Export"-al a fájlt kimentését indítja.



4. PC Client használata

Nyomja meg a "Client" gombot a felső sorban a PC kliens mód bekapcsolásához



4.1. Csatlakozás a DVR-hez

Nyomja meg a "Client" gombot a felső sorban, majd nyomja meg az egér bal gombját az alábbi menühöz (vagy egyszerűen nyomja a "➡" gombot a vezérlősáv alatt)



Válassza a "Connect"-et, majd a megjelenő ablakban adja meg az IP címet és Portot, éa a jelszót.

Proved WANN Visewer 2.28 (Paragrap) (Elliveration (WWP))	DVR: IP Addre	ss / Port	
	Login		×
Padress F61124 68 245 Pot R841 Password Cancel Concel Concel Concel Concel Concel Concel Conce	 IP address Password:	59.124.68.245	Port: 8841

IP Address / Port: A DVR IP cím/Port megadása szükséges a

Password: A jelszó ugyanaz, mint a DVR HDD formatálásához szükséges. Az alap jelszó: "123456".

Nyomja a "Login" –t a csatlakozáshoz.

" Connecting" : A PC client megpróbál csatlakozni a DVR-hez. Ha sikerül, az állapot információs sávban a" connected" feirat látszik.

Ha nem sikerül, vagy a kapcsolat megszakad, a "Sonot connected" feirat látszik.



4.2. Állapot információk (Status information)

Network Connection status ↑	Channel	Full Screen Switching		
Ø connected	C1 C2 C3 C4			



4.3. Vezérlő ikonok (Control Icons)

A csatlakozás után a DVR távvezérelhető a vezérlő ikonok segítségével.

4ch DVR		
p connecteu ∟1,∟∠,∟3,∟4)	••	
1	2 5 6 7 8	10 11 12 13 14 15
8ch DVR		
& connected CIC2C3C4C5		
	3	
16ch DVR		
Ø connected ⊂1⊂2⊂3⊂4⊂5		

No.	Név	Funkció	
1	⇒/ ←	Kapcsolat létrehozása/megszakítása a PC és a DVR között	
2		Osztott kép: 4 ch. a képen	
3	4 X K X X X X X X	Osztott kép: 9 ch. a képen	
4		Osztott kép: 16 ch. a képen	
5	1	Ch1 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR)	
		Ch1, Ch2 Ch4 sorban nejelenítve a teljes képernyőn (8ch	
		DVR)	
		Ch1, Ch2 Ch8 sorban nejelenítve a teljes képernyőn (16ch	
		DVR)	
6	2	Ch2 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR)	
		Ch5, Ch6 Ch8 sorban nejelenítve a teljes képernyőn (8ch	
		DVR)	
		Ch9, Ch10 Ch16 sorban nejelenítve a teljes képernyőn	
		(16ch DVR)	
7	3	Ch3 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR)	
		4-es osztott kép: Ch1~Ch4 (8ch DVR)	
6	2	Ch2 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR) Ch5, Ch6 Ch8 sorban nejelenítve a teljes képernyő DVR) Ch9, Ch10 Ch16 sorban nejelenítve a teljes képerr (16ch DVR) Ch3 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR) 4-es osztott kép: Ch1~Ch4 (8ch DVR)	

		4-es osztott kép: (Ch1~Ch4 → Ch5~Ch8 → Ch9~Ch12 →	
		Ch13~Ch16) (16ch DVR)	
8	4	Ch4 megjelenítése teljes képernyőn (4ch DVR)	
		4-es osztott kép: Ch5~Ch8 (8ch DVR)	
		9-es osztott kép: (Ch1~Ch8 → Ch9~Ch16) (16ch DVR)	
9	9	Ch9, Ch10 Ch16 sorban nejelenítve a teljes képernyőn	
		(16ch DVR)	
10	MENU	Menübe belépés / kilépés	
11	UP	Mozgás felfelé a menüben	
12	DOWN	Mozgás lefelé a menüben	
13	SELECT	Érték elfogadás, vagy almenübe lépés	
14	Mute On/Off	Hangszóró ki / be kapcsolás	
15	Volume	Hangerő beállítás	

5. Mentés PC-re (PC Capturing)

Mielőtt a funkciót használja, ellenőrizze, hogy a K-Lite Codec Pack telepítve van-e a számítógépen. A program elérhető az interneten:

http://www.free-codecs.com/download/K Lite Codec Pack.htm

Download K-Lite Codec Pack

	lecs.com		search Go
	Home · Audio Codecs · Video Co	decs · Codec Packs · Tools · Guides · Forum	
	Download Codecs Audio, Video, All in One www2-codec.info	Ovick edit/ioin MPEG/DVD support MPEG/VCD/SVCD/DVD files EasyMPEG MX - free to devnload vvv.easympeg.com	
	Ads by Google Codec Avi Codec Downlog	Ads by Google ad MF3 Audio Codec MPEG 2 SWF to File Converter	
FEATURED	Free-Codect.com > Codec Pack > KLite Codec Pack		OFFERS
VIDEO CODECS	K-Lite Codec Pack 3.9.0 Full, Standard and B Updated: 14 Apr 2008 Freeware 13.4MB Downloads: 29494400	siasic Screenshots Reviews (254)	> AnyDVD & AnyDVD remove the protection o
NY 6 00 NYX Free Scaler MPEG Filters DggDS / OGM Codec lic's XvID Codec igos Indeo Codec	K-Lite Codec Pack is a collection of codecs and relate video. The K-Lite Codec Pack is designed as a user-fri Pack you should be able to play 99% of all the movies	id tools. Codecs are required to encode and/or decode (play) audio and endly solution for playing all your movie files. With the K-Lite Codec that you download from the internet.	 > DVD to iPod MP4 iPhone convert and play DVD o iPod, iPhone, Zune, PS > 10% OFF for 1Click DVD Copy Pro
AUDIO CODECS MPEQ Layer-3 Codec ACS Filter LAXE DirectShow Filter LAXE MrdE Shooder LAXE MrdE Shooder Norkey's Audo Vorbis Ogg ACM Codec ACS Code Code Code Code Code Code Code Code		I K-Lite Codec Pack	full featured software for copying DVD movies on
		ges compared to other cudec packs: ordecs, omizable, meaning that you can install only those components that	DVD discs. > \$10 - \$30 OFF for DVDFab Platinum & G make perfect quality DV movie backups.
		sn't contain any conflicting codecs. you need to play your movies.	

Vagy használja a DVR-hez mellékelt CD-t:

	Direct X Setup	Direct X 安裝
	Download Direct X	下載 Direct X
1	Codec Pack Setup	Codec Pack 安裝
4	Download K_lite_codec	<u>下載 K_lite_codec</u>
	Active - x Setup	Active - X 安裝
	4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
	8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
	16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
	PC Client/PC Viewer Setup	PC Client/PC Viewer 安装
	4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
	8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
	16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
	User Guide	使用手冊
	4-8-16CH Triplex DVR	4-8-16路三工數位錄放影機

Miután a Codec telepítve van használhatja a funkciót. Nyomja meg az "AVI" gombot a kép felső részén. A videójel a DVR-el szinkronban menti a fájlt a PC-re.



Mielőtt a PC-n elindul a mentés, rákérdez az internet sebességére.



A mentés helye is megadható.

Ezután indul a mentés a DVR-el szinkronban.

Amíg a mentés folyamatban van, az "AVI" ikon megváltozik:





A mentés leállításához nyomja meg újra az "AVI" ikont. A fálj mentését a PC befejezi. Az "AVI" ikon visszaáll a normal állapotra

6. Lejátszás

A Lejátszás funkció a lejátszás vezérlő gombok segítségével használható, amelyek a képenyő alsó részén találhatók.

Ø connected	C1C2C3C4		
600			<u>()</u> ——
1 2			

1	I I Pause	Pillanat állj.
2	 Image: Image And the sector of the sector of	Visszafelé lejátszás gyorsabban
3	Playback	Lejátszás indítás
4	► Fast forward	Előre lejátszás gyorsabban
5	□ Stop	Lejátszás / rögzítés leállítása
6	REC	Rögzítés indítása

Távoli elérés Internet böngészővel

A DVR Internet böngészőn keresztül is elérhető

Mielőtt a böngészőt elindítja, telepítse az Active-X vezérlőt.

Az Active-X vezérlő a mellékelt CD-ről is telepíthető:

	Direct X Setup	Direct X 安裝
	Download Direct X	下載 Direct X
	Codec Pack Setup	Codec Pack 安裝
	Download K_lite_codec	<u>下載 K_lite_codec</u>
	Active - X Setup	Active - X 安裝
	4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
	8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
	16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
	PC Client/PC Viewer Setup	PC Client/PC Viewer 安裝
	4CH Triplex DVR	4路三工數位錄放影機
	8CH Triplex DVR	8路三工數位錄放影機
	16CH Triplex DVR	16路三工數位錄放影機
	User Guide	使用手冊
	4-8-16CH Triplex DVR	4-8-16路三工數位錄放影機

Lehetőség van a DVR-ből letölteni a vezérlőt (az IP beállításról olvassa el a 7.3.6 fejezetet). Indítás után kövesse a megjelenő utasításokat a letöltéshez.

Bizonyosodjon meg arról,hogy az ActiveX vezérlő telepítve van a DVR-en, mert ha nincs akkor az Explorer böngésző a "404 error file not found" hibaüzenetet adja.



The following is an example for setting:

www.techson-cctv.com	9) 1
v	ww.techson-cctv.com	ww.techson-cctv.com

DVR IP address: 192.168.11.138 <IE Explorer / Web site> Enter the "Port: <u>8841</u>", and "Password: <u>xxxxxx</u>" Then, click "Connect"

4 Channel Version



8 Channel Version



16 Channel Version



TechSon Digitális Video Rögzítő

Vezérlőgombok:

No.	Name	Function
1	0,1,2,9,A,B,F	Számok (0,1,2~9) és betűk (A,B,,F) az adatbevitelhez
2	ENTER	A bevitt adatok elfogadása, érték megváltoztatása, főmenü
		vagy almenübe lépés
3	+	Mozgás jobbra / Csatornaváltás
4	-	Mozgás balra / Csatornaváltás
5	▲(UP)/	Mozgás fel / le / balra / jobbra a menüben, vagy az érték
	▼(DOWN)/	kiválasztása / módosítása
	◀ (LEFT)/	
	►(RIGHT)	
6	Select	A bevitt adatok elfogadása, érték megváltoztatása, főmenü
		vagy almenübe lépés
7	■ STOP	Lejátszás / mentés leállítása
8	II PAUSE	Pillanat állj (felvétel / lejátszás)
9	► PLAY	Lejátszás indítás
10	• REC	Felv é tel ind ítá s
11	< REW	Tekerés visszafelé (time-shifted vagy rögzített video).
12	FF >	Tekerés előre (time-shifted vagy rögzített video).
13	MENU	Menübe belépés vagy kilépés